



Turns ON/OFF equipment used for watching TV. Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV.

Used for special functions that are displayed on your menus. Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús.

Accesos ON DEMAND program library. Accede a la biblioteca de programas a DEMANDA.

Displays main MENU. Muestra el MENÚ principal.

Exits current menu and returns to current program. SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso.

Returns to LAST channel you were watching. Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando.

Controls and MUTES TV VOLUME. Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR.

Displays a LIST of recorded programs. Muestra una LISTA de los programas grabados.

Returns to LIVE TV. Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO.

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver. Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio.

Used to enter remote control SETUP. Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto.

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed. El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez.

Displays main MENU. Muestra el MENÚ principal.

Exits current menu and returns to current program. SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso.

Returns to LAST channel you were watching. Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando.

Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada.

Returns to LIVE TV. Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO.

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) este ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimiento de pilas. [Image of battery cover]

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-". [Image of batteries]

3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas. [Image of battery cover]

Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV. [Image of TV mode key]

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces. [Image of SETUP key]

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de la marca de su TV de la lista de códigos. [Image of number keypad]

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado. [Image of power button]

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV. [Image of warning icon]

Codes: TV

Table listing various TV brands and their corresponding direct codes for setup. Brands include Accurlan, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brillant, Broksonic, Buksign, C & M, Candie, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Crain, Crosley, Crown, CTK, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Demon, Diamond Vision, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epson, ESA, Flyer, Fluid, Fujitsu, Funai, Futurtech, Ge, Haier, Hanns-G, Gibralter, Go Video, Goodstar, Grundig, Grunpy, Haler, Hallmark, Hanns-g, Hanspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, i-ink, iLo, Infinity, Initial, Insignia, Insteq, JBL, JBL, JCR, JCM, Jensen, JVC, Kenwood, KJH, Konk, Kost, Kenoss, KTV, LG, LiteOn, Linnex, Lloyd's, Luci, Lumi, MAG, Magnasonic, Magnavox, Maxent, Marantz, Matsushita, NEO, MB Quart, Megapower, Memorex, Midea, Micromedex, Misumi, Mitsubishi, Monivision, Motorola, MTC, Multitech, NAD, Nakamichi, Naxa, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Niko, Norcor, Norwood Micro, NTC, NuVision, Obvia, Orion, Panasonic, PARK, Permy, Patters, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Rumco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sansui, Sanxy, Sceptre, Scott, Scott, Sears, Selco, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sova, Spga, Spectronic, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, Sylvania, Symphonix, Tandy, Tatum, TCL, Technics, Techniweb, Techwood, Teko, Technisat, Tecumseh, Telefunken, Thomas, Topcon, TNCI, Toshiba, Television, TruTech, TUS, US Logic, Vector Research, Venture, VEOs, Victor, Vidicon, Vidtech, Viewsonic, Vizio, Visions, Visteon, Wards, Westinghouse, Waycon.

Códigos: TV

Table listing various TV brands and their corresponding direct codes for setup. Brands include Accurlan, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brillant, Broksonic, Buksign, C & M, Candie, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Crain, Crosley, Crown, CTK, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Demon, Diamond Vision, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epson, ESA, Flyer, Fluid, Fujitsu, Funai, Futurtech, Ge, Haier, Hanns-G, Gibralter, Go Video, Goodstar, Grundig, Grunpy, Haler, Hallmark, Hanns-g, Hanspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, i-ink, iLo, Infinity, Initial, Insignia, Insteq, JBL, JBL, JCR, JCM, Jensen, JVC, Kenwood, KJH, Konk, Kost, Kenoss, KTV, LG, LiteOn, Linnex, Lloyd's, Luci, Lumi, MAG, Magnasonic, Magnavox, Maxent, Marantz, Matsushita, NEO, MB Quart, Megapower, Memorex, Midea, Micromedex, Misumi, Mitsubishi, Monivision, Motorola, MTC, Multitech, NAD, Nakamichi, Naxa, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Niko, Norcor, Norwood Micro, NTC, NuVision, Obvia, Orion, Panasonic, PARK, Permy, Patters, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Rumco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sansui, Sanxy, Sceptre, Scott, Scott, Sears, Selco, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sova, Spga, Spectronic, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, Sylvania, Symphonix, Tandy, Tatum, TCL, Technics, Techniweb, Techwood, Teko, Technisat, Tecumseh, Telefunken, Thomas, Topcon, TNCI, Toshiba, Television, TruTech, TUS, US Logic, Vector Research, Venture, VEOs, Victor, Vidicon, Vidtech, Viewsonic, Vizio, Visions, Visteon, Wards, Westinghouse, Waycon.

Setup Method A: Popular Brands

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces. [Image of SETUP key]

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida. [Image of mode keys]

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DíGITO) que corresponda a su equipo/marca. [Image of number keypad]

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado. [Image of remote control]

Table with 3 columns: TV, DVD/VCR, Audio. Lists popular brands and their corresponding DIGIT keys for setup.

Table with 3 columns: TV, DVD/VCR, Audio. Lists popular brands and their corresponding DIGIT keys for setup.

Codes: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for various brands: Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Jntora, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NEO, Obvia, Orkyo, Philips, Pioneer, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Yamaha.

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for various brands: Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Jntora, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NEO, Obvia, Orkyo, Philips, Pioneer, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Yamaha.

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

TROUBLESHOOTING

MUG2025GS-A04

1 Press the mode key for the device you wish to setup. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar.

2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list. Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete. Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand. Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed. **Solution:** Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment. **Solution:** Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work. **Solution:** Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control. **Solution:** Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo: Write the working code here for future use. Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla. **Solución:** Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. **Solución:** Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona. **Solución:** Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV. **Solución:** Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Audio code	Código de Audio	DVD code	Código de DVD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Setup Method D: Code Search

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.

3 Press and hold down the OK/SELECT key. Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off. Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.



Tip/Consejo: To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM.

Codes: Audio

ADC	0531	Gateway	1517
Aivo	8045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443	Harmann/Kardon	8045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443
Altec Lansing	2720	Hilachi	1273, 1801
AMC	1077	Ilumina	2435
Amphion Media Works	1563	Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
AMW	1563	Integra	1298, 1320, 1805
Anam	1313	Isymphony	2258, 2442
Apex Digital	1257, 1430, 1774	JBL	0110, 1308, 2241
Apple	1119	JVC	0531, 1374, 1495, 1871, 2040, 2161, 2239, 2331, 2969
Arcam	1189, 0189	Kenwood	1313, 1569
Audiocirc	1189	KLH	1390, 1428
Audiovox	1390	Koss	1366, 1497
Bose	1629, 1841, 1933	LG	1293, 2197, 2284, 2676
Boston Acoustics	2162	Linn	0189
Capetronic	0631	Liquid Video	1497
Carver	1189, 0189, 0121	Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 1831
Colby	1389, 2127	Marantz	1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114
Curtis	1389	McIntosh	1289
Danewoo	1250	Micromega	1189
Denon	2134, 2857, 1360, 1142, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 3001, 2502		
Dynex	1289		
Fisher	1801		

Myriad	1189	Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Nakamichi	1313	Sherwood Newcastle	2169
NexTech	1751	Sonic Blue	1869
Norcent	1389, 1751	Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522, 2610
Novus	1389	Stereophonics	1338
Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451	Sunfire	1313
Optimus	0823, 1023, 0531	Teac	1390, 1528
Ortron	1366, 1497	Technics	1077, 1518, 1633
Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1546, 1633, 1762, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967	Thomson	1189
Philips	1189, 1269, 0189, 1266, 1629, 2311, 2459	Toshiba	1788
Pioneer	0823, 1023, 0531, 1384, 1935	Venturer	1390
Polk Audio	0189, 1289, 2270	Vizio	1517, 2454, 2695
Proscan	1254	Wards	0189
RCA	0823, 1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041, 2611	Yamaha	0276
Rio	1869		
Samsung	1295, 1304, 1500, 1868, 2609		
Sansui	0189		
Sanyo	1801		
Sharp	3097		



Setup Method E: Setting Volume Controls

Note/Nota: Volume Functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control. Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press VOLUME + key. Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

Codes: DVD

ABS	1972	Garrard	0000
Accurian	0675, 0000	Gateway	1077, 1158, 1972
Admiral	0048	GE	0522, 0815, 0717, 0060, 0035, 0346
Adventure	0000	Mind	0042
Aiko	0278	Minolta	0675, 1593
Aiko	0641, 0037, 0000	Go Video	0744, 0741, 0783, 0869
Alkal	0695	Mitsubishi	1044, 1005, 1158, 0240, 0614
Aleo	0790	GoldStar	0741, 0869, 0037
Alienware	1972	Gradiente	0900
Aliso	0869, 0239	Greenhill	0717
America Action	0278	Grundig	0741, 2572
American High	0035	Harley Davidson	0000
Andiam	2820	Harris/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Alpha Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100	Hellco	2192
Asha	0240	Hellco Kitty	0623
Astar	1461	Hewlett Packard	1972
Audio Authority	2555	Hilco	0047
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278	Hiteker	0672
Beaumarck	0240	Howard Computers	1972
Bel Carlo Design	1571	HP	1972
Bell & Howell	0104	Hughes Network Systems	0042
Blaupunkt	0717	Humax	1588, 0739
Blue Parade	0571	Hush	1972
Broksonic	0695, 0184	IBUYPOWER	1972
California Audio Labs	0490	ilo	1348
Calix	0037	Initial	0717
Cambridge Audio	0869	Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596
Canon	0035	Instant Replay	0035
Carver	0303	Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147
CC	0000	Intadio	0642
Cinea	0831	JBL	0702
CineVision	0869	JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1602, 2365, 2855, 0067
Citizen	0695, 2116, 0037, 0278	Kawasaki	0790
Colby	1107, 2494	KCC	2442, 2854, 0067
Craig	0831, 0037, 0047, 0240	Kenwood	0490, 0534, 0067
Curtis Mathes	0831, 0040, 0035, 0162, 0240, 0278	KLH	0717, 0790, 1020
CyberHome	1816, 1024, 1129	Kodak	0035, 0037
Cybernet	0240	Lasonic	0798
CyberPower	0972	LG	0591, 0741, 0869, 1602, 2135
Danewoo	0869, 1172, 0045, 0278	Linksys	0240
Dell	0303	LiteOn	1158
Denon	0490, 0634, 1634, 2258, 2748, 0042	Lloyd's	0000
DirectTV	0503, 0539, 0646, 0675, 0675, 1004, 0043, 0278, 1593	LogicTech	1354, 1506, 0035, 0035
Durabrand	0039	LXI	0037
Dynatech	0039	Magnavox	0037
Dynex	0591	Marantz	0539, 2414, 0035, 0081
Electrohome	2116, 0037, 0043	Marta	0037
ElectroPhonics	0037	Matsushita	0035, 0162
Emerson	0032	McIntosh	1274
Emerson	0591, 0675, 2213, 0037	Media Center PC	1972
Enterprise	0591	MEI	0035
Fisher	0670, 0047, 0104	Memorex	0831, 1270, 2213, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104
Fujal	0035, 0000, 1593		



Tip/Consejo: Pressing the WATCH TV key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into STB mode. Al presionar la tecla MIRAR TV, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de STB.

Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the INPUT key. Presione la tecla INPUT (Entrada).

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.

Setup Method G: Setting WATCH TV Activity Key

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press WATCH TV key. Presione la tecla MIRAR TV.

3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH TV. Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV.

4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.